Mode d'emploi micro-ordinateur portable et vidéo-projecteur

Mise en route du micro-ordinateur :
- Relier la prise électrique (fiche double ou triple) au transformateur,
- Brancher l'alimentation (fiche cylindrique) à l'arrière ou sur le côté du portable,
- Brancher la prise électrique sur le secteur

Relier le vidéo-projecteur au micro-ordinateur :
- Brancher la prise bleue du vidéo-projecteur à l'arrière du portable, visser les tiges.

Mise en route du vidéo-projecteur :
- Brancher le câble d'alimentation (prise 3 fiches) à l'arrière du vidéo-projecteur,
- Brancher le câble vidéo (fiche bleue) sur la prise computer 1, visser les tiges.
- Brancher la prise électrique sur le secteur.

Procédure d'utilisation :
- Allumer l'ordinateur (appuyer sur la touche ronde),
- Nom d'utilisateur : « administrateur », pas de mot de passe, appuyer sur entrée,
- Attendre le lancement de l'ordinateur, et l'apparition de l'écran avec les icônes,

- Allumer le vidéo-projecteur (appuyer sur Power), enlever le cache de protection de l'objectif.
- Un écran apparaît, avec en bas à gauche : « pas de signal vidéo ».

- Appuyer 2 fois et en même temps sur les touches du micro-ordinateur : Fn (en bas à gauche) + F5 ou F4 (sur la barre de touches en haut).
- La page affichée à l'ordinateur apparaît sur l'écran et sur le portable.
- Si l'écran de l'ordinateur devient noir, renouveler l'opération en maintenant bien appuyée la touche Fn.
- Régler l'image du vidéo-projecteur en utilisant la manette coulissante près de l'objectif.

Pour arrêter :
- Fermer le programme de l'ordinateur, fermer l'ordinateur (démarrer, arrêter), couper l'alimentation avec le bouton de démarrage.

- Appuyer deux fois sur le bouton Power du vidéo-projecteur, **laisser refroidir la lampe (attendre la fin du bruit de ventilation)** sinon la lampe casse (prix d'une lampe entre 150 et 250 euros), remettre le cache de protection sur l'objectif.

- Enlever les câbles et ranger les deux appareils dans les sacoches.